

Bedienungsanleitung

ATC Funk - Sicherheitssystem














Bedienungsanleitung für das ATC Funk - Sicherheitssystem


Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen ATC Funk - Sicherheitssystem. Dieses System wird den Sicherheitsanforderungen privater und gewerblicher Objekte gerecht. Alle Steuerbefehle werden mit der Fernbedienung oder dem Funk Code-Bedienteil eingegeben oder abgefragt.

Ihr Sicherheitssystem besteht aus einer Anzahl Sensoren, Detektoren und Kontakten, die so platziert wurden, dass Gefahrensituationen sicher erkannt werden. Typisch hierfür ist der Schutz vor Einbruch. Es gibt jedoch ebenfalls Schutzvorkehrungen (Optional) vor Feuer und anderen Einflüssen. Jedes dieser Elemente ist per Funk mit der Zentraleinheit verbunden. Ihre Anlage kennt so den Zustand jedes einzelnen Meldegerätes.


Zum Schutz vor Einbrecher ist eine Scharfschaltung des Systems notwendig. Alle anderen Schutzarten, wie Feuer sind stets aktiv und müssen nicht extra scharf geschaltet werden. Zum auslösen des Überfall Alarmes (Option) müssen Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung oder Funk Code-Bedienteil betätigen.

Grundfunktionen der Fernbedienung	Fernbedienung
<p>1. Alarmanlage einschalten </p> <p>Taste >2sek. drücken LED leuchtet rot: Anlage ist scharf</p> <p>Intern einschalten (Anwesenheitsschutz bei Privat)</p> <p>: Taste >2sek. drücken</p>	
<p>2. Status Anzeige des Alarmsystems </p> <p>Taste >2sek. drücken</p> <p>1x pipsen und LED leuchtet rot: Anlage ist scharf</p> <p>2x pipsen und LED leuchtet grün: Anlage ist unscharf</p> <p>5x pipsen und LED blinkt rot: Alarm</p> <p>2x pipsen und LED leuchtet gelb: Störung (min. eine Zone ist offen)</p> <p>0x pipsen und LED blinkt gelb: Datenübertragung</p>	
<p>3. Alarmanlage ausschalten </p> <p>Taste >2sek. drücken LED leuchtet grün: Anlage ist unscharf</p>	
<p>4. Alarm zurücksetzen 1.  gleich danach 2. </p> <p>jeweils Taste >2sek. drücken</p>	
<p>5. NOTRUF (Option)  und  gleichzeitig drücken</p> <p>Tasten >2sek. drücken</p>	


FM RADIO (Option) (Vorschriften zum Betrieb und Anmeldung einhalten)	Fernbedienung
<p>1. Radio ein/ausschalten </p> <p>Taste >2sek. drücken LED leuchtet rot= Radio ist aus grün= Radio ist eingeschaltet</p>	
<p>2. Lautstärke einstellen (laut / leise) </p> <p>Taste >2sek. drücken</p>	

Grundfunktionen des Funk Bedienteils	Funk Bedienteil
<p>1. Alarmanlage einschalten EXTERN</p> <p>Code eingeben</p>	
<p>2. Alarmanlage einschalten INTERN</p> <p>Taste STAY drücken und Code eingeben</p>	
<p>3. Alarmanlage ausschalten</p> <p>Code eingeben</p>	
<p>Einen Melder ausblenden (Bypass)</p> <p>Einrichten: BYP drücken, Melder-Nr. eingeben, BYP drücken Löschen: automatisch beim nächsten unscharf Schalten</p>	
<p>Status Anzeige des Alarmsystems</p> <p>Zonen 1- 32 Anzeige: leuchtet = bei einer offenen Zone blinkt = bei einem Alarm</p> <p>MEM leuchtet= Taste MEM drücken um die ausgelöste Zone anzuzeigen - zum löschen erneut MEM drücken</p> <p>Anzeige links ARM LED (rot): leuchtet = bei Extern Scharf blinkt = bei Alarm</p> <p>STAY LED (grün): leuchtet = bei Intern Scharf blinkt = bei Alarm</p> <p>Ready LED (grün): leuchtet = wenn alle Zonen geschlossen sind blinkt = bei der Ausgangs-Verzögerung</p> <p>Rx/Tx LED (orange): leuchtet = Netzteil ist angeschlossen blinkt = bei einer Funkübertragung</p> <p>Anzeige rechts Batterie LED (rot): leuchtet = Akku wird geladen blinkt = Akku ist schwach</p> <p>Nachricht LED (orange): blinkt = Eine Nachricht wurde hinterlassen</p> <p>FM LED (grün): leuchtet = wenn das Radio eingeschaltet ist</p> <p>Taste [FM] drücken um das Radio Ein/Aus zu schalten</p> <p>Taste ☼ 3 sek. drücken um die Helligkeit einzustellen</p> <p>Taste ⓘ drücken um die Display anzeige zu erneuern</p>	

Telefonische Fernabfrage oder Fernschalten	Beschreibung
<p>Sie können mit dieser Funktion den Status Ihres Alarmsystem telefonisch abfragen, Nachrichten mit der Memo Funktion hinterlassen, hineinhören oder sprechen sowie das System scharf- / unscharf schalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rufen Sie Ihr Alarmsystem an - lassen Sie das Telefon nur einmal klingeln und legen wieder auf - nach ca. 5 Sekunden erneut anrufen und der Ansage folgen - geben Sie Ihren Zugangscode ein (Master oder Benutzercode) 	<p>Taste 1 = Alarmsystem <u>ein</u>- bzw. <u>aus</u> schalten Taste 2 = Nachricht hinterlassen Taste 3 = Nachricht abhören Taste 4 = Sprachmodus einschalten Taste 5 = Ausgangskontrolle Taste* = zum verlassen Taste # = Lautsprecher ausschalten</p>

FM RADIO Sender Suchlauf-/Speicher	Zentraleinheit
1. Taste FM drücken	
2. Taste auf Sender Suchlauf starten	
3. Speicher Taste spei drücken	
4. Speicherplatz Taste 1-15 drücken	

Freisprechtelefon	Zentraleinheit
1. Anrufen Hörer Taste drücken (zwischen den Lautstärke Tasten)	
2. Wählen Telefonnummer mit der rechten Tastatur eingeben	
3. Auflegen Hörer Taste drücken (zwischen den Lautstärke Tasten)	
4. Lautstärke einstellen	

Memo Funktion, Sprachnachricht	Zentraleinheit
1. Sprachnachricht aufnehmen (max. 20sek.) Taste Memo 3sekunden drücken nach der Ansage sprechen sie Ihre Nachricht auf	
2. Sprachnachricht speichern Taste Memo kurz drücken	
3. Sprachnachricht abfragen gelbe LED leuchtet = neue Nachricht ist im Speicher zum abfragen die Taste Memo kurz drücken	

Zeit & Datum einstellen	Menü 3 24st Zeit: __ (Stunden:Minuten) OK Datum: J: __ M: __ T: __ OK verl. zum verlassen
Ereignisspeicher abrufen	Menü Z näch. verl. zum verlassen voriges Ereignis abrufen
i gelbe Info LED leuchtet/blinkt (Störung oder Bypass Zone)	Taste i unter (LCD-Display) drücken OK oder näch. Auswählen nächstes Ereignis Ereignis wird im LCD Display angezeigt verl. zum verlassen

Hinweise	
Niemals Teile der Sicherheitsanlage öffnen sowie mit Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen.	
Vor verlassen des Objektes müssen alle Fenster und Außentüren geschlossen werden. Sowie Lüftungs- und Klimaanlage abgeschaltet werden.	
Bedienung der Anlage nur durch eingewiesene Personen. Kein CODE und/oder KENNWORT weitergeben.	

Einrichten der Benutzercodes und Fernbedienung

Die Programmierung erfolgt an der Alarmzentrale, rechtes Bedienfeld

- 1.) Menü drücken dann Taste 4 drücken (evt. Master Code eingeben) dann Taste 2 drücken
- 2.) Master oder näch. für einen anderen Benutzer drücken OK zum auswählen drücken
- 3.) Code _ _ _ _ eingeben mit OK bestätigen
- 4.) Code wiederholen _ _ _ _ eingeben mit OK bestätigen
- 5.) Namensänderung nein drücken (ansonsten ja drücken und neuen Namen aufsprechen)
- 6.) Prog. Fernbedienung (Fernbedienung einlernen) ja oder nein drücken
- 7.) Eine Taste an der Fernbedienung drücken (Fernbedienung ist dann autom. eingelernt)
- 8.) weitere Benutzer / Fernbedienung programmieren ja oder nein drücken
- 9.) verl. zum verlassen drücken



Hier können Sie Ihre programmierten Benutzercodes mit Benutzernamen eintragen

<u>Nummer</u>	<u>Code</u>	<u>Fernbedienung</u>	<u>Name</u>
1 Mastercode		JA	
2 Benutzercode		JA	
3 Benutzercode		JA	
4 Benutzercode		JA	
5 Benutzercode		JA	
6 Benutzercode		JA	
7 Benutzercode		JA	
8 Benutzercode		JA	
9 Benutzercode		JA	
10 Benutzercode		JA	
11 Benutzercode		JA	
12 Benutzercode		JA	
13 Benutzercode		JA	
14 Benutzercode		JA	
15 Benutzercode		JA	
16 Benutzercode		JA	

Zonen Belegungs-Plan

ZONE	Bezeichnung
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

Wichtige Hinweise

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass elektronische Alarmsysteme, Personen detektieren können die sich innerhalb eines scharf geschalteten Bereichs bewegen und in Verbindung mit Wählgeräten eine Weitermeldung ermöglichen können. Die einwandfreie Übertragung von Alarmmeldungen steht in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der jeweiligen Netzbetreiber (z.B. Telekom, GSM-Mobilfunknetze, Online Dienste, etc.). In keinem Fall können solche Systeme Einbrüche, Übergriffe, Vandalismus, Sachschäden und Lebensgefahr verhindern, sofern sich ein Täter nicht dadurch abschrecken lässt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eventuell entstehende Schäden (wie z.B. Einbrüche, Übergriffe, Raub, Wasser, Vandalismus, Sachschäden, Brand und Lebensgefahr u.a.)

Radio Betrieb

Es sind die jeweils gültigen Vorschriften (GEZ, GEMA) zum Betrieb eines FM Radios zu beachten und einzuhalten sowie den Kunden darüber zu informieren. Radios sind anmeldepflichtig.



Entsorgungsinformationen

Achtung: Werfen Sie die Produkte zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll! Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische- und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Privathaushalte können ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an den ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien und Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.

ATC 24h Notrufzentrale

Händler